IF01-COS 形 GP-IB インターフェイスユニット

> 取 説 扱

菊水電子工業株式会社

8107100·50SK19

## 874013

# - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

日 次  1. 板 要  1. 板 要  1. 板 要  2. 仕 様  1  3. 使用前の注意事項  3. 1. 推薦時間的検査のおねがい  3. 2. 電原電圧の確認  3. 3. 別問風量、飲定場所について  3. 4 接続コードの接続について  3. 4 接続コードの接続について  4. 使 用 法  4. 1 前面パネルの説明  4. 2 背面パネルの説明  4. 3 接続法  5 5  4. 4 別売ケーブルについて  5. 操 作  7  5.1 接続及びアドレスの散定  7  5.2 データーフォーマット  5.3 キャラクタコード  5.4 初めの操作  1.8  5.5 操作(例)  1.9  5.6 CPU からキャラクタ転送の方法  2.1				
頂 1. 概 要 1 2. 仕 様 1 3. 使用前の注意事項 3 3.1 着荷時の開封検査のおねがい 3 3.2 電原電圧の確認 3 3.3 周囲温度、設定場所について 3 3.4 接続コードの接続について 3 4. 使 用 法 4 4.1 前面パネルの説明 4 4.2 背面パネルの説明 4 4.3 接続法 5 4.4 別売ケーブルについて 6 5. 操 作 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 10 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例) 19			:	111 / 1
頂 1. 概 要 1 2. 仕 様 1 3. 使用前の注意事項 3 3.1 着荷時の開封検査のおねがい 3 3.2 電原電圧の確認 3 3.3 周囲温度、設定場所について 3 3.4 接続コードの接続について 3 4. 使 用 法 4 4.1 前面パネルの説明 4 4.2 背面パネルの説明 4 4.3 接続法 5 4.4 別売ケーブルについて 6 5. 操 作 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 10 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例) 19			<del> </del>	
1. 概要       1         2. 仕 様       1         3. 使用前の注意事項       3         3.1 着荷時の開封検査のおねがい       3         3.2 電原電圧の確認       3         3.3 周囲温度,設定場所について       3         4. 使 用 法       4         4.1 前面パネルの説明       4         4.2 背面パネルの説明       4         4.3 接続法       5         4.4 別売ケーブルについて       6         5. 操作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19		<b>国</b>		
1. 概要       1         2. 仕 様       1         3. 使用前の注意事項       3         3.1 着荷時の開封検査のおねがい       3         3.2 電原電圧の確認       3         3.3 周囲温度,設定場所について       3         4. 使 用 法       4         4.1 前面パネルの説明       4         4.2 背面パネルの説明       4         4.3 接続法       5         4.4 別売ケーブルについて       6         5. 操作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19			頁	
2. 仕 様       1         3. 使用前の注意事項       3         3.1 着荷時の開對検査のおねがい       3         3.2 電原電圧の確認       3         3.3 周囲温度,設定場所について       3         4. 使 用 法       4         4.1 前面パネルの説明       4         4.2 背面パネルの説明       4         4.3 接続法       5         4.4 別売ケーブルについて       6         5. 操 作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	1. 楔	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3. 使用前の注意事項       3         3.1 着荷時の開對検査のおねがい       3         3.2 電原電圧の確認       3         3.3 周囲温度, 設定場所について       3         4. 使用法       4         4.1 前面パネルの説明       4         4.2 背面パネルの説明       4         4.3 接続法       5         4.4 別売ケーブルについて       6         5. 操作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19				
3. 使用前の注意事項       3         3. 1 蒼荷時の開對検査のおねがい       3         3. 2 電原電圧の確認       3         3. 3 周囲温度, 設定場所について       3         4. 使用法       4         4.1 前面パネルの説明       4         4.2 背面パネルの説明       4         4.3 接続法       5         4.4 別売ケーブルについて       6         5. 操作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	2. 41	·	1	
3.1 着荷時の開封検査のおねがい 3.2 電原電圧の確認 3.3 周囲温度, 設定場所について 3.4 接続コードの接続について 3 4. 使 用 法 4.1 前面パネルの説明 4.2 背面パネルの説明 4.3 接続法 5.4.4 別売ケーブルについて 6 5. 操 作 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例)			·	
3.1 着荷時の開封検査のおねがい 3.2 電原電圧の確認 3.3 周囲温度, 設定場所について 3.4 接続コードの接続について 3 4. 使 用 法 4.1 前面パネルの説明 4.2 背面パネルの説明 4.3 接続法 5.4.4 別売ケーブルについて 6 5. 操 作 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例)	3 48	5田前の注音専作	2	
3.2 電源電圧の確認 3.3 周囲温度、設定場所について 3.4 接続コードの接続について 3 4. 使 用 法 4.1 前面パネルの説明 4.2 背面パネルの説明 4.3 接続法 5 4.4 別売ケーブルについて 6 5. 操 作 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例)				
3.3 周囲温度、設定場所について       3         3.4 接続コードの接続について       3         4. 使 用 法       4         4.1 前面パネルの説明       4         4.2 背面パネルの説明       4         4.3 接続法       5         4.4 別売ケーブルについて       6         5. 操 作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19				
3.4 接続コードの接続について       3         4. 使 用 法       4         4.1 前面パネルの説明       4         4.2 背面パネルの説明       4         4.3 接続法       5         4.4 別売ケーブルについて       6         5. 操 作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	1			
4. 使用法       4         4.1 前面パネルの説明       4         4.2 背面パネルの説明       4         4.3 接続法       5         4.4 別売ケーブルについて       6         5. 操作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	1	•		
4.1 前面パネルの説明 4.2 背面パネルの説明 4.3 接続法 5 4.4 別売ケーブルについて 6  5. 操 作 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 10 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例) 19	3. 4	<b>設成コードの接続について</b>	3	
4.1 前面パネルの説明 4.2 背面パネルの説明 4.3 接続法 5 4.4 別売ケーブルについて 6  5. 操 作 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 10 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例) 19				
4.2 背面パネルの説明 4.3 接続法 5 4.4 別売ケーブルについて 6  5. 操 作 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 10 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例) 19	4. 俊	<b>艺用法</b>	4	·
4.3 接続法 5 4.4 別売ケーブルについて 6  5. 操 作 7 5.1 接続及びアドレスの設定 7 5.2 データーフォーマット 8 5.3 キャラクタコード 10 5.4 初めの操作 18 5.5 操作(例) 19	4. 1	前面パネルの説明	4	
4.4 別売ケーブルについて65. 操作75.1 接続及びアドレスの設定75.2 データーフォーマット85.3 キャラクタコード105.4 初めの操作185.5 操作(例)19	4. 2	背面パネルの説明	4	
5. 操作       7         5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	4. 3	接続法	5	
5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	4.4	別売ケーブルについて	6	
5.1 接続及びアドレスの設定       7         5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19				
5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	5. 掛	作	7	
5.2 データーフォーマット       8         5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	5. 1	接続及びアドレスの設定	7	
5.3 キャラクタコード       10         5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19	5. 2		8	
5.4 初めの操作       18         5.5 操作(例)       19			10	
5.5 操作(例) 19	1		·	
	3. 0	してい から、イングを転込むが伝	21	
				•
	•			
L. Company of the com				

### 1. 概 要

菊水電子 IF01-COS 形 GP-IB インターフェイスユニットは、菊水電子 COS5030-PG 形プログラマプルオシロスコープと IEEE 規格 488-1975 に基く計測用パス (GP-IB General Purpose Interface Bus) とを接続するためのインターフェイスユニットです。

本インターフェイスユニットを接続することにより、プログラマブルオシロスコープ COS5030-PG形の持っている機能のすべてをGP-IBケーブルを通して CPU からコントロールすることができます。

又,本システムを使用することにより、オシロスコープレンジセッティングの短縮 及び他の計測器との並用により、波形の同時観測が行えます。

### 2. 仕 様

- 〇 インターフェイス規格
  - 1) 電 気 的 IEEE 規格 488-1975 及び IEC 規格 TC66 に準拠
  - 2) 機 械 的 IEEE 規格 488-1975 による 24 コンタクト コネクタに合 致 (IEC 規格 TC 66 による 25 コンタクトコネクタとの接続 には、変換コネクタを使用)
- 〇 インターフェイス機能

分 類	機能および説明
SH 0	送信ハンドシェイク機能なし
AH 1	受信ハンドシェイク機能
т 0	トーカー機能なし
L 1	基本的リスナー機能,リスンオンリ機能
SR 0	サービスリクエスト機能なし
RLO	リモート/ローカル切換機能なし
PR 0	パラレルボール機能なし
DC 0	デバイスクリア機能なし
DT 0	デバイストリガ機能なし
C 0	コントロール機能なし

アドレス指定 2 進数 5 ビット (0~30) バイナリーで設定

2/1

○ データーフォーマット

英文字を含む 4 キャラクタ (ASCII コード)で構成

英文字 (1) (2) (3) (1)~(3): 0~9までの数字

注) IEEE で推奨するフォーマットに準拠している。

O インターフェイス接栓

IEEE規格 488-1975 に準拠(アンフェノール社 57 シリーズ 24 コンタクトレセプタクル)

O 使用温度湿度範囲

5 C~35 C,85%以下

O 最大動作温度湿度範囲

0℃~40℃,90%以下

○ 外 形 寸 法 220W×85H×330D 最大部

220W×70H×310D 筐体部

○ 重 量 約3.5 kg

○ 電 源 供給電圧範囲 100V,115V,215V,230V各電圧の±10%

(後面パネルにて切換可)

周波数 50~60Hz

消費電力 約15VA

○ 付 属 品 接続ケーブルIEEE-488バス用(89-04-1010)

 $0.4 \, \Lambda \, \, \text{$\mathsf{Z} \, \mathsf{D} - \mathsf{T} \, \mathsf{D} - \mathsf{E} \, \mathsf{z} - \mathsf{Z}$}$  (99-02-0114)

取扱説明書 (21-917-610)

35 -8107100 -50SK19

3. 使用前の注意事項

### 3.1 着荷時の開封検査のおわがい

本器は工場を出荷する前に機械的ならびに電気的に十分な試験検査を受け, 正常な動作を確認され、保証されています。

お手もとに届きしだい輸送中に損傷を受けていないかお確め下さい。 万一不具合がございましたらお買い求め先に直ちに御連絡下さい。

### 3.2 電源電圧の確認

本器は背面の電圧切換プラグにより、下表に示す動作電圧範囲で使用すると とができます。

電源コードを接続する前に電源電圧と,電圧切り換えブラグの設定を確認して下さい。なお設定電圧範囲を切り換える場合はヒューズも下表に従って交換して下さい。

設定電圧範囲外での使用は、動作不完全あるいは故障の原因になります。

設定位置	中心電圧	使用電圧範囲	使用ヒューズ
A	100 V	90~110V	0.4 A
В	115 V	104~126V	スロープロー
С	215 V	194~236V	0.2 A
D	230 V	207 ~ 253V	スロープロー

### 3.3 周囲温度, 設定場所について

本器が正常に動作する周囲温度は、0℃~40℃の範囲です。

高温多湿の環境で長期間の使用、又は放置は故障の原因になり、本器の寿命を短かくしてしまいます。

### 3.4 接続コード (24PIN, GP-IB) の接続について


接続コードの抜き差しは、必ず電源スイッチ OFF の状態で行い、接続が確実に行われているのを確認した後、電源スイッチを ONにして下さい。(接続コードに、本体側のコネクタロックスプリングが十分ひっかかっていれば OKです。)

=


菜

使 用 法 4.

#### 前面パネルの説明 4.1



POWER 押しボタン式のパワースイッチです。押し込んだ位置でパワーオ ンとなり、電源が投入されます。(右側の緑 LED が発光する) 再びボタンを押すとパワーオフとなります。



- ① 電源コネクタ 本器に電力を供給する電源コード用コネクタです。
  - 付属の電源コードを差し込んで使用します。
- (2) FUSE ヒューズホルダでスロープローヒューズを使用します。左へ回 転させるとキャップがはずれ、ヒューズが取り出せます。
- ③ 電圧切換プラグ 本器の使用電圧を選ぶコネクタです。使用電源LINEに合わせ 電圧切換プラグを矢印に合わせます。
- ④DATA OUTPUT 本器とプログラマプルオシロスコープ COS 5030-PG 形を接ぐ 24 コンタクトアンフェノル 57 シリーズコネクタです。プログ ラマプルオシロスコープ COS5030-PG 形付属の 24PIN ケー ブルを接続します。

CI

(5) IEEE-488 本器と、IEEE 規格 488-1975計測用バス (GP-IB)を接ぐ

(GP-IB) 24コンタクトアンフェノール 57シリーズコネクタです。いわ

ゆるGP-IBケーブルを接続します。

⑥ ADDRESS 本器のアドレス設定を行り8桁デイップスイッチです。

1~5ピットまでがアドレス設定で0~30 までのアドレスを

2 進数パイナリ表示で設定できます。

### 4.3 接続法




図 4 - 3

上図の様に付属のケーブルを使い接続します。

注)プログラマブルオシロスコープ COS5030-PG 形の外部コントロール 機能②を使用する場合は、ステップコントローラ SCO2-COS 形 (別売) をプログラマブルオシロスコープ COS5030-PG 形付属の 14PIN ケー ブルで接続して下さい。(プログラマブルオシロスコープ COS5030-PG 形背面の DATA INPUT 2 と、ステップコントローラ SCO2-COS形 背面の OSCILLOS COPE を接続) =

6

## 4.4 別売ケーブルについて

本器を使用するため、各組み合わせ機器との接続ケーブルは、1 mの長さのものが付属されていますが、各ケーブル共2 mの長さのものが別売品として用意されています。又GP-IB ケーブルは、50 cm,及び2m のものが用意されています。

品 名	菊水コード	長さ
57CABLE 24P(Θ)-1M-24P(Θ)	89 - 04 - 0130	1 m
57 CABLE 24P(Θ)-2M-24P(Θ)	89 - 04 - 0160	2 m
408J-1P5 IEEE-488 50CM	89 - 04 - 1000	50 cm
408J-101 IEEE-488 1M	89 - 04 - 1010	1 m
408J-102 IEEE-488 2M	89 - 04 - 1020	2 m

7 /

5. 操 作

### 5.1 接続及びアトレスの設定


プログラマプルオシロスコープ COS 5030-PG 形と GP-IBインターフェイスユニット IF01-GOS 形の接続は、4.3 接続方法を参照して下さい。又, GP-IBインターフェイスユニット IF01-COS 形と CPUの間, 又は GP-IB 応用機器との間は、専用の GP-IB バスケープル (GP-IBインターフェイスユニット IF01-COS 形に付属)を使用して下さい。

たお、CPU又は、他のGP-IB応用機器に付属しているケーブルで、IEEE 規格 488-1975 に基ずくものであれば、GP-IBインターフェイスユニット IF01-COS形の背面 IEEE-488(GP-IB) の接栓に接続しても何ら差しつ かえはありません。又、IEC 規格 TC-66 用 25 コンタクトコネクタ用ピギーバックルケーブルとの接続には、IEEE-IEC 変換コネクタが必要です。(当社でも取り扱っておりますので、必要な場合は、御用命下さい。)

各機器 (CPUも含む) の電源スイッチを ON にする前に、 GP-IBインターフェイスユニット IF01-COS 形のアドレスを設定します。アドレス設定範囲は、 $0 \sim 30$  の 31 通りで、他の GP-IB バスラインに接続されている GP-IB 応用機器 (CPUも含む) と重ならないように設定します。

設定は、GP-IB インターフェイスユニット IF01-COS の背面に付いている 8 桁の DIP スイッチによって行ない、2 進数 5 ピット  $(0\sim30)$  バイナリコード で設定します。

上側が 1 下側が 0



例 アドレス設定は9

1 2 3 4 5 6 7 8 ADDRESS LISTE

S LISTEN ONLY 図 5 - 1

アトレスNo	1	2	3	4	5	アドレスNo	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	7	1	1	1	0	0
2	0	1	0	0	0	8	0	0	0	1	0
3	. 1	1	0	0	0	9	1	0	0	1	0
4	0	0	1	0	0	10	0	1	0	1	Ô
5	1	0	1	0	0	11	1	1	0	1	0

4522

アドレスNa	1	2	3	4	5	アドレスMa	1	2	3	4	5
12	0	0	1	1	0	22	0	1	1	0	1
13	1	0	1	1	0	23	1	1	1	0	1
14	0	1	1	1	0	24	0	0	0	. 1	1
15	1	1	1	1	0	25	1	0	0	1	1
16	0	0	0	0	1	26	0	1	0	1	1
17	1	0.	0	0	1	27	1	1	0	1	1
18	0	1	0	0	1	28	0	0	1	1	1
19	1	1	0	0	1	29	1	0	1	1	1
20	0	0	1	0	1	30	0	1	1	1	1
21	1	0	1	0	1.						

6桁目は上側でLISTEN ONLYとなりますが、他のGP-IB 応用機器のデーターを取り込んで誤動作を起す恐れがあるため、下側にセットして使用して下さい。

7.8桁は、内部で接続されていませんので上、下どちら側にセットしてあっても支障なく使えます。

### 5.2 データーフォーマット

CPUからGP-IBインターフェイスユニット IF01-COS を通してプログラマプルオシロスコープ COS5030-PG形をコントロールするためのデーターフォーマットは、 IEEEで推奨するフォーマットに準拠しており、英文字を含めた4キャラクタで構成されています。

英文字 (1) (2) (3) (1)~(3): 0~9までの数字

英文字はオシロの機能を8つに分類した大分類英文タイトルの頭文字を用い(1) ~(3)のキャラクタは、細分化した機能を000~999の数字に割合てています。 次頁に大分類及び細分化の機能を表にて示します。 交示

**企業** 8814523

	大 分 類	細多	·····································	備考
v	VERTICAL	垂直軸感度	5 m V ~ 5 V/D I V	1,2,5ステップ
		(CH1, CH2共)		10点
С	COUPLING	垂直軸入力結合	AC/DC/GND	
	·	CH1 POSITION	7点切り換え	約1 DIVステップ
		CH 1 ×5MAG		
М.	MODE	垂直軸モード	CH1/CH2/DUAL	注1)
		•	(CHOP, ALT)/ADD/XY	
		CH 2 POSITION	7 点切り換え	約1 DIV ステップ
		CH 2 ×5MAG 及び		
		INV		·
D	DISPLAY	水平軸ディスプレー	A/A INTEN/B	
		SWEEP MODE	AUTO/NORM/SINGLE	
	•	水平軸 POSITION	7 点切り換え	約1 DIV ステッフ
		水平軸 ×5MAG		
A	A SWEEP	A	0.5 S ~ 0.2 μS/DIV	1,2,5 ステップ
				20点
		A 掃引連続可変	4 点切り換え CAL'D	パネル表示は目安
			~1/2.5	注 2)
		TV 同期分離		
T	TRIGGER	TRIGGERING LEVEL	7点切り換え	約1DIVステップ
		TRIGGERING SOURCE	INT/EXT/LINE	注1)
		TRIGGERING COUPLING	DC/AC/HF REJ	
	•	TRIGGERING SLOPE	+/-	
В	B SWEEP	B 掃引時間	$0.5 \text{ mS} \sim 0.2 \mu\text{S/DIV}$	1,2,5ステップ
			,	11点
		DELAY TIME	8 点切り換え	約1 DIV ステップ
		POSITION		
Z	Z (INTEN)	Z 軸	4 点切り換え	
		CHOP ONLY		注3)
		EXT SELECTOR	A - 4 点切り換え	生4)
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	B - 4 点切り換え	

9

垯

10 1

注1) 垂直軸モード切り換えと同時に単現象(CH1又はCH2) 動作時には 内部トリガ信号源も自動的に切り換えられます。

現象(垂直モード)	内部トリガ信号源
CH 1	CH 1
CH 2	CH 2
DUAL, ADD	CH1,又はCH2選択可

注2) A掃引連続可変はプログラマブルオシロスコープ COS 5030-PG形のパネル面 A SWEEP VARIABLE つまみと組み合わせて使用した場合でも可変範囲は、0~約2.5分の1までとなります。

注4) EXT SELECTOR の切り換え信号は、プログラマブルオシロスコープ COS5030-PG形パネル面のPROBE SELECTOR 接栓(アンフェノール社 24 コンタクトコネクタ)から取り出す事ができます。

### 5.3 キャラクタコード

実際にプログラマブルオシロスコープ COS 5030-PG 形を動作させるために、CPUからGP-IBインターフェイスユニット IF01-COS 形へ転送するデーター(キャラクタコード)は次の通りです。

v 0 🗆 🗆

0	VERT	CH 1	5 m V/D I V
1	VERT	CH 1	10 m V / D I V
2	VERT	CH 1	20mV/DIV
3	VERT	СН 1	50mV/DIV
4	VERT	CH 1	0.1 V /DIV
5	VERT	CH 1	0.2 V /DIV
6	VERT	CH 1	0.5 V /DIV
· 7·	VERT	CH 1	1 V /DIV
8	VERT	CH 1	2 V /DIV
9	VERT	CH 1	5 V /DIV
	1 2 3 4 5 6 7	1 VERT 2 VERT 3 VERT 4 VERT 5 VERT 6 VERT 7 VERT 8 VERT	1 VERT CH 1 2 VERT CH 1 3 VERT CH 1 4 VERT CH 1 5 VERT CH 1 6 VERT CH 1 7 VERT CH 1

0	VERT	CH 2	5 m V / D I V
1	VERT	CH 2	10mV/DIV
2	VERT	CH 2	20mV/DIV
3	VERT	CH 2	50mV/DIV
4	VERT	CH 2	0.1 V /DIV
5	VERT	CH 2	0.2 V /DIV
6	VERT	CH 2	0.5 V /DIV
7	VERT	CH 2	1 V /DIV
8	VERT	CH 2	2 V /DIV
-9	VERT	CH 2	5 V /D I V

例) 垂直軸感度をCH1側が20mV/DIV,CH2側が1V/DIVにセットする 場合は、 "VO27" を転送します。

11


注) V 分類キャラクタの内 2 文字目は必ず \* 0 \* キャラクタを転送して下さい。

		CH 1	CH 2
0	COUPLING	A C	A C
1	COUPLING	A C	DC
2	COUPLING	A C	GND
3	COUPLING	DC	A C
4	COUPLING	DC	DC
5	COUPLING	DC	GND
6	COUPLING	GND	A C
7	COUPLING	GND	DC
8	COUPLING	GND	GND

0	CH1, POSITION	+3
1	CH1, POSITION	+2
2	CH1, POSITION	+1
3	CH1, POSITION	0
4	CH1, POSITION	-1
5	CH1, POSITION	-2
6	CH1, POSITION	-3

田田事	作成
•	
₩ 5	11: 様
81.4526	, ,

						12/
м 🔲 [			•		e e	
		コード	感度,極性	×5 MAG	INV	
		0	CH 2	NORM	NORM	
		1	CH 2	NORM	INV	
		2	CH 2	×5 MAG	NORM	
.		3	CH 2	×5 MAG	INV	
		<del> </del>		<u> </u>	<u> </u>	
		コード	垂直モード	現象	TRIG	
	•	o	垂直モード	CH 1	CH 1	•
ļ		1	垂直モード	DUAL	CH 1	
		2	垂直モード	DUAL	CH 2	
		3	垂直モード	CH 2	CH 2	
		4	垂直モード	ADD	CH 1	
		5	垂直モード	ADD	CH 2	
		6	垂直モード	хч	-	
				1		
		0	CH 2 POS	ITION	+3	
	,	1	CH 2 POS	TION	+2	
		2	CH 2 POS	TION	+1	
		3	CH 2 POS	TION	0	
		4	CH 2 POSI	ITION	-1	
		5	CH 2 POS	TION	-2	•
		6	CH 2 POS	TION	-3	



13

拡

NORM

 $\times 5 MAG$ 

NORM

 $\times 5$  MAG

NORM

×5MAG

AUTO

NORM

SINGLE

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

大

年月日 12.5.24 · 禁

5-814527

_	_		_
1	4	/	Ţį


コード	A掃引時間	可変	TV同期
0	A SWEEP	CAL'D	NORM
1	A SWEEP	CAL 1D	ΤV
2	A SWEEP	約1/1.5	NORM
3	A SWEEP	約1/1.5	ΤV
4	A SWEEP	約1/2	NORM
5	A SWEEP	約1/2	TV
6	A SWEEP	約1/2.5	NORM
7	A SWEEP	約 1/2.5	ΤV

00	A	SWEEP	TIME	0.5 S /DIV
01	A	SWEEP	TIME	0.2 S /DIV
0 2	A	SWEEP	TIME	0.1 S /DIV
03	· . A	SWEEP	TIME	50mS/DIV
04	A	SWEEP	TIME	20mS/DIV
0.5	A	SWEEP	TIME	10mS/DIV
0.6	A	SWEEP	TIME	5mS/DIV
07	A	SWEEP	TIME	2 m S/D I V
0.8	A	SWEEP	TIME	1 m S/D I V
0 9	A	SWEEP	TIME	0.5mS/DIV
10	A	SWEEP	TIME	0.2mS/DIV
11	A	SWEEP	TIME	0.1 m S /D I V
1 2	A	SWEEP	TIME	50 μS/DIV
13	A	SWEEP	TIME	20 #S/DIV
14	A	SWEEP	TIME	10 # S/DIV
15	A	SWEEP	TIME	5 μS/DIV
1 6	A	SWEEP	TIME	2 µ S/D I V
17	A	SWEEP	TIME	1 µS/DIV
1.8	A	SWEEP.	TIME	0.5 \( \mathbb{S} \subset \D \text{I V} \)
19	A	SWEEP	TIME	0.2μS/DIV

NP-32635 B

8107100-50SK19

作 成 中月日 . .




水電子工業株式会社

₩

丟 畔

NP-32635 B

8107100-50SK19



作城

S814530

3 🔲 🗆			
	0	DELAY TIME POSITION 0	
	1	DELAY TIME POSITION 1	
	2	DELAY TIME POSITION 2	
,	3	DELAY TIME POSITION 3	
	4	DELAY TIME POSITION 4	
	5	DELAY TIME POSITION 5	.,-,-,-
	6	DELAY TIME POSITION 6	
	7	DELAY TIME POSITION 7	
	00	B SWEEP TIME 0.5 mS/DI	v
	0 1	B SWEEP TIME 0.2 m S/DI	v
	02	B SWEEP TIME 0.1 m S/DI	v
•	0 3	B SWEEP TIME 50 µS/DI	V.
	0 4	B SWEEP TIME 20 μS/DI	v ·
•	0 5	B SWEEP TIME 10 µS/DI	V
	0.6	B SWEEP TIME 5 µS/DI	V
	07	B SWEEP TIME 2 µS/DI	V
	0.8	B SWEEP TIME 1 µS/DI	V
	0 9	B SWEEP TIME 0.5 μS/DI	V_
	10	B SWEEP TIME 0.2 μS/DI	٧

16

1 :U	
Ÿ.	
(H-1)	
	作成化株

S8-14531

				•	•	
				÷		
z 🗀	$\Box$ $\Box$			:		
	L	0	PROBE E	(EXT	B)	1 .
	·	1	PROBE E	(EXT	B )	2
		2	PROBE B	(EXT	B )	3
		3	PROBE B	(EXT	B )	4
		0	PROBE A	(EXT	A)	1
		1	PROBE A	(EXT	A)	2
		2	PROBE A	(EXT	A)	3
		3	PROBE A	(EXT	A)	4
					_	1
L		o	INTEN	0	], .	
	•	1	INTEN	1	<u>.</u>	
		2	INTEN	2		
		3	INTEN	3		
		4	INTEN	0	СНОР	ONLY
		. 2	INTEN	1	СНОР	ONLY
		6	INTEN	2	СНОР	ONLY
		7	INTEN	3	СНОР	ONLY

17

 $\mathcal{O}$ 

#### 初めの操作 5. 4

各機器の電源スイッチを ONにする前に電源電圧が適性かどうか確認した後, 電源スイッチをONにします。

18

本器,及びプログラマプルオシロスコープ COS 5030-PG 形には,電源投 入時の初期設定及び CPU からのデバイスクリア機能はありませんので、必ず 初期設定データー(初期イニシャライズ)を CPU から送って下さい。

初期イニシャライズは、使用するプログラムに合わせ、どのような値を取っ てもかまいません。次に例を示します。

	1	
V 0 0 0	垂直軸感度	CH1, CH2共に5mV/DIV
C 380	垂直軸入力結合	CH1, CH2共にGND
	CH1 POSITION	0 (輝線中央)
	CH1 ×5 MAG	NORM (NOT ×5MAG)
м 300	垂直軸モード	CH1 (INT TRIG=CH1)
	CH2 POSITION	0 (輝線中央)
	CH 2 ×5MAG 及び	NORM (NOT ×5MAG, NOT INV)
	INV	
D 300	水平軸ディスプレー	A (A掃引)
	SWEEP MODE	AUTO (FREE RUN)
	水平軸 POSITION	0.
	水平軸 ×5MAG	NORM (NOT ×5MAG)
A 080	A 揥引時間	1 mS/DIV
	A 掃引連続可変	CAL 1 D
	TV同期分離	NORM
т 300	TRIGGERING LEVEL	0
	TRIGGERING SOURCE	INT (CH1)
	TRIGGERING COUPLING	DC
	TRIGGERING SLOPE	+
B 0 2 4	B 掃引時間	0.1 m S /D I V
	DELAY TIME	4 (DELAY TIME = 5mS)
	POSITION	
Z 100	Z 軸(輝度)	1
·	CHOP ONLY	NORM (NOT CHOP ONLY)

思書

これらの初期イニシャライズは、その項目を使用しなく場合でも、必ずデーターを転送して下さい。(例えば、前頁の例のように、水平軸ディスプレーが

## 5.5 操作(例)

プログラマブルオシロスコープ COS5030-PG 形パナル面に付いている校正 電圧 (CAL 1Vp-p) を用いた 2 現象動作と、ADD 動作について説明します。

A 掃引であっても、 B 掃引時間のデーターを転送します。)

- (1) プログラマブルオシロスコープ COS 5030-PG 形の CH 1 及び CH 2 入力端 子に付属の 960BNC 形プロープを接ぎ、先端を校正電圧聯子に接続します。 (960BNC 形は減衰比を1:1 にセットして下さい。)
- (2) CPUからGP-IBインターフェイスユニットIF01-COS形へ, プログラマ プルオシロスコープ COS5030-PG形の設定データーを送ります。

設定データ	内 容
V 066	CH1, CH2共 入力感度 0.5 V/DIV
C 140	CH1, P=+2, CH1, CH2共入力結合DC, CH1×5MAG無
M 5 1 0	CH 2, $P = -2$ VERT MODE = DUAL CH $2 \times 5$ MAG $\neq$
	CH2 INV 無
D 300	太平, $P = 0$ SWP MODE = AUTO H. DISP = A
	H×5MAG 無
A 090	A SWP = 0.5 mS/DIV, A SWP VAR = CAL'D TV #
Т 302	T, LEVEL = 0 T, SOURCE = INT, T, COUPLE = AC
·	T, SLOPE = +
B 024	初期イニシャライズがあれば特に転送の必要無
Z-100	INTEN = 0, CHOP ONLY = OFF, etc

3) 上の転送データーにより下図のような観測波が得られます。




図 5 - 2

19

2 現象動作

=

(4) プログラマブルオシロスコープ COS5030-PG形の INTEN ツマミを引っ張り FOCUS ツマミと共に適当に明るくシャープな輝線になるように調整します。

- (5) プログラマブルオシロスコープ COS5030-PG 形の CH1, CH2 POSITION 及びH, POSITION つまみをそれぞれ引っ張り、観測波が目盛にのるように調整し、波形の電圧 (Vp-p)、周期-(T SEC) を読みとります。
- (6) CPUからADD動作設定データを送ります。

設定データ		内	• .	容	
M 541	CH 2, $P = -2$ ,	VERT	MODE = ADD	CH2×5MAG 無	
	CH 2, INV 有			· .	

(7) 上の転送データーにより、下図のような観測波が得られます。




図 5 - 3

20

ADD動作

5.6 CPUからキャラクタ転送の方法

ととでは、CPUのペーシックプログラムにより、GP-IBインターフェイス ユニット IF01-COS ヘキャラクタ (ASCII コード) 転送の実際を説明します。 一般的に命令コマンドとしては、PRINT,OUTPUT 命令等が良く使われま す。以下に例を示します。

- (1) COMMODOR CBM 3032
  - 10 OPEN 2,10
  - 20 PRINT #2, "A000"
  - 30 CLOSE 2
  - 注) A 000 が転送データーです。
- (2) TEKTRONIX 4052
  - 10 PRINT @ 10: "A 000"

8107100·50SK19

```
作成年月日。
```

· \*\*\* SE-1 4535

(3) YHP 9845 , 9835 , 85 10 IMAGE 4(B) 20 OUTPUT 701; "A000"

(4) YHP 9830 10 FORMAT 4B 20 WRITE(13,\*) A000

(5) YHP 9825 1 wrt 701, "A000"

(6) PANAFACOM C-15

10 OPENIEC

20 CONNECT 30 = 1

30 TALK 1 "A 000": '0A'

40 CLOSEIEC

(7) NEC PC8001 + PC8011 + PC8097

10 DEFUSR0 = & H6000

20 A = USR 0(1)

30 PRINT @8; "A000"

(8) ANRITSU DDC-7705A

1 FORMAT "4B"

2 CMD #1, "?PI"; "A000"